

# HUMSURE



Customer Service Email  
[service-eur@humsure.com](mailto:service-eur@humsure.com)


## CONTACT US

We guarantee a replacement or a full refund to you if you have any problems with your dehumidifier in the future! Please keep this manual for future reference.

## ATTENTION

Contact us to get A FULL REFUND or A REPLACEMENT if you have any problems with this product.

# HUMSURE




## USER MANUAL

[AP16-2018EE]

- DEHUMIDIFIER Page 01-12
- LUFTENTFEUCHTER Page 13-24
- DÉSHUMIDIFICATEUR Page 25-36
- DESHUMIDIFICADOR Page 37-48
- DEUMIDIFICATORE Page 49-60

Thank you for choosing our dehumidifier. Please read this manual carefully before use. If you have any questions, please contact our Customer Service. Keep this manual handy for future reference.



# USER MANUAL CATALOG

**English instructions** ----- Page 01-12

**German instructions** ----- Page 13-24  
【Deutsche Anleitung】

**French instructions** ----- Page 25-36  
【Instructions en français】

**Spanish instructions** ----- Page 37-48  
【Instrucciones en español】

**Italian instructions** ----- Page 49-60  
【Istruzioni per l'uso in italiano】

# ENGLISH INSTRUCTIONS

Page 01-12

## CONTENT

Content	-----	Page 01
Before First Use	-----	Page 02
Notice of Compressor Running Status	-----	Page 03
Important Safety Instructions	-----	Page 04
Specification	-----	Page 05
Operation Control Panel	-----	Page 06
Drainage	-----	Page 07
Care & Cleaning	-----	Page 08
Notice Of Continuous Drainage	-----	Page 09
Advised Drainage Methods	-----	Page 10
Troubleshooting	-----	Page 11
Troubleshooting	-----	Page 12




### WARNINGS


This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

# BEFORE FIRST USE

1. Unbox the appliance and take out the casters in the water tank. Please install the casters first.




2. To prevent any unintended damage, please leave the appliance **standing upright** for **2 HOURS** before plugging it in. Please always keep the appliance upright on **a flat surface** during use.



## Placement

a. It's recommended to operate the dehumidifier at ambient temperature between 5°C and 35°C. When the ambient temperature is lower than 15°C, frost may occur and the compressor will stop working. The appliance will defrost automatically. When defrosting is over, it will start working again.

b. Keep the dehumidifier upright on a flat and sturdy surface and make sure there is at least 10-inch space around it.



## Notice of Compressor Running Status

It's a normal phenomenon that the compressor and fan keep running when the ambient humidity reaches the preset RH. The fan stops 5 minutes after the preset RH is reached. The compressor stops when the ambient humidity is 4% lower than the preset RH, and it starts automatically when the ambient humidity level is 4% higher than the preset level. The Return Difference design featuring 4% error range is for better protecting and prolonging lifespan of the appliance.

## Notice of Full Tank Detection



1. There may be a few residual water in the water collecting tray while the tank full indicator light is on. Please wait for several minutes before take out the water tank.
2. The fan will keep working for 5 minutes and the compressor will auto shut off when the tank full indicator light is on for protection. The fan will auto shut off after extra 5-minute work if the water tank is still full.

## ! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Keep the dehumidifier standing upright for **2 hours** after it is tilted.
2. Keep the dehumidifier at least **10 inches** away from the surroundings.
3. Place the dehumidifier on a flat and sturdy surface.
4. Keep the dehumidifier grounded.
5. Turn off the dehumidifier and empty the water tank before moving it.
6. Do not turn off the dehumidifier by directly unplugging it. Press the "ON/OFF" button instead.
7. Turn off and unplug the dehumidifier before cleaning.
8. Never insert your finger or other objects into the inlet grid/filter.
9. Do not cover the inlet or outlet grid with cloths or towels.
10. Pay special attention when using the dehumidifier in a room with infants, children, and the elderly.
11. Do not climb or sit and place heavy objects on the dehumidifier, Take special care to warn children of this.
12. Please keep the dehumidifier away from heat sources and chemicals area.
13. Do not use the dehumidifier in a location exposed to flammable gas or combustibles, such as gasoline, benzene, thinner, etc,
14. Do not use the dehumidifier in places where it may be splashed with water.
15. Do not take the water tank out while the dehumidifier is working.
16. Do not use other detergents to clean the dehumidifier. Clean it with a soft cloth instead.
17. Please turn off and disconnect the power if there is a strange sound, smell, or smoke.
18. Do not dismantle or modify the dehumidifier or the power cord on your own. Please contact us at [service-eur@humsure.com](mailto:service-eur@humsure.com) immediately if they are damaged. We will offer you a full refund or a free replacement.

## PRODUCT DETAILS


- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| ① Air Outlet        | ⑥ Continuous Drainage Outlet |
| ② Power Cord        | ⑦ Air Intlet                 |
| ③ Operation Panel   | ⑧ Water Tank                 |
| ④ Handle            | ⑨ Caster                     |
| ⑤ Inlet Grid/Filter |                              |




## SPECIFICATIONS

Mode II Nr:	AP16-2018EE
Nennspannung:	220-240V~
Nennfrequenz:	50HZ
Nenneingangsleistung:	230W
max.Eingangsleistung:	270W
Nenneingangsleistung:	1.28A
max.Eingangsstrom:	1.40A
Schalldruckpegel:	≤48dB(A)
Kältemittelfüllung:	R290/65g
Reingewicht:	10.8Kg

# OPERATION CONTROL PANEL



**DRYING**

Press “” to initiate the drying mode. This mode defaults to CO status and high fan speed. Humidity level and fan speed cannot be adjusted under this mode.





**IONIZER**


Press “” to initiate the function and remove harmful substance created by electromagnetic wave. The icon will light up.




**TIMER**

Press “” to predetermine the 24hrs auto stop / start timing switch. The icon will light up.  
When the dehumidifier is on, press to initiate the Auto Stop function. When the dehumidifier is off, press to initiate the Auto Start function. Change the timing by 1 hour increment, up to 24 hours.

Press “” to set the desired humidity(RH 40%-80%) or CO (continuous operation), the digital screen displays the preset humidity.




**HUMIDITY**

Long press “”, the digital screen displays the current temperature.



**SPEED**

Press “” to switch the speed of airflow among high, middle and low. The corresponding “H/M/L” indicator light will light up synchronously.

Plug in the power cord, and the alarm sound indicates the appliance is ready. Press “” to turn on / off the dehumidifier. The icon will light up.



**ON/OFF**

 **Full Tank Indicator Light**

 **Frost Removal Indicator Light**

H M L **Airflow Speed Indicator Lights**



**Frost Removal Function:** Auto detection of frost and auto defrosting function to ensure optimum performance in dehumidifying. The “DEFROST” indicator light will illuminate when functioning.

**Full Tank Detection:** When the water tank is full, the dehumidifier will be shut off automatically for protection. The “FULL” indicator light will illuminate in conjunction with a 5-sec “beep” alarm sound.


**Compressor Cut-Off Protection:** To avoid any damage to the compressor, the dehumidifier is designed to ban compressor from resuming operation within 3 minutes after it stops working.

## DRAINAGE


There are two methods of drainage to choose from.

### 01 Manual Drainage

When the tank gets full, the dehumidifier will alarm and stop working automatically. Meanwhile, the “FULL” indicator light will turn on. It is suggested to pour out the water in the tank.




1 Take out the tank gently.




2 Empty the tank and put it back in place (If the tank is not in the correct position, the indicator light will remain on).

### 02 Continuous Drainage (optional)



1 Take out the water tank and observe the continuous drainage outlet.



2 Insert the long hose into the continuous drainage outlet. Then put the water tank back in the dehumidifier. Keep the hose downward to ensure proper drainage.

## CARE & CLEANING

**Attention:**  
Keep the machine unplugged before maintaining or washing.

1. Please clean the dehumidifier after turning it off for 1 hour.
2. Please use slightly water-dampened cloth to clean the dehumidifier.
3. Please do not use volatile chemicals, gasoline, detergent, chemical processed fabrics or other cleaning solutions, which may be harmful to the dehumidifier.
4. The filter is embedded inside the inlet grid, so they are actually integrated.
5. **Please do not wash the dehumidifier with water directly.**


## STORAGE

If you do not need to use the dehumidifier for a long time, please store it in the following ways:


1. Turn off the dehumidifier, cut off the power and sort out the power cord.
2. Empty the water tank and keep it dry.
3. Clean the filter and dry it out.
4. Put away the dehumidifier and place it in the position unexposed to sun.

## NOTICE OF CONTINUOUS DRAINAGE Wrong Use Methods

❶ If there is a U shape or a V shape between two ends of the hose, the increasing accumulation of water in the valley may stop water from draining to the water collecting vessel. It eventually leads to a backflow to water tank or a water leak from other lower parts of the appliance.



❷ If there is no space between the outlet of hose and the water collecting vessel, the increasing pressure of water caused by raising water level may result in a failure of drainage from the appliance. It eventually leads to a backflow to water tank or a water leak from other lower parts of the appliance.




No space between the outlet of hose and the vessel


## Advised Use Methods

**1 This method is applicable for external water collecting vessel, please note the following:**

1. Keep the hose downward.
2. Make sure the drainage outlet of the appliance is always higher than the maximum water level of the water collecting vessel or water may flow backward.
3. Make sure there is always a height difference of 5.5 in between the outlet of hose and the drainage outlet of the appliance. The outlet of hose should be 5.5 in lower all the time.



**2 This method is applicable for floor drain.** Well connect the hose to the appliance and place the other end to the floor drain.



## TROUBLESHOOTING

PROBLEMS	PROBABLE REASONS	SOLUTIONS
The dehumidifier does not work.	The power cord is not firmly plugged in the socket.	Make sure the power cord is securely plugged in the socket.
	The "FULL" indicator light is on.	Please remove the water from the tank or replace the tank in its place.
	The room humidity is lower than setting.	Please reset the humidity setting of the machine to ensure it is lower than the humidity of the room.
Dehumidifying effect is not obvious. Or the dehumidifier is not removing moisture.	The filter is dusty.	Please clean the filter and make sure there is at least a 10-inch space around the dehumidifier.
	The inlet or outlet is blocked.	
	Doors and windows are open.	Check that all doors and windows are securely closed.
	The room temperature or humidity is too low.	This is normal.
The dehumidifier is a little noisy.	The vibration may be caused by uneven placement.	Please put the machine in a flat place.
	The filter is clogged.	Please clean the filter.
The air turbine does not work.	The filter is clogged.	Please clean the filter.

### The display shows "E1", "E2" or "H1"

E1/E2	The component inside dehumidifier is under open circuit or short circuit.
H1	The indoor temperature is higher than 167°F.


**🔥 If you have any other problems, please contact us to get a replacement or a full refund.**

✉ **Customer Service Email: [service-eur@humsure.com](mailto:service-eur@humsure.com)**


# TROUBLESHOOTING




1 When using the machine, please do not put it on a soft or uneven ground to prevent vibration and movement.




2 Do not insert any thin rods or hard items into the machine to prevent malfunctions and danger.



3 When using the machine, please keep it away from any heating furnaces, electric kettles and other heating sources.



4 When using the machine, please close doors and windows for the optimal moisture removal effect.




5 Please do not put any objects around the machine. The dehumidification effect will be affected if the ventilation is bad.



6 Please unplug the machine from the power source if you do not use it for a long time.



7 When cleaning the machine, please use wet cloth to wipe gently. Do not spray water on it directly.



8 Please do not put any objects on the dehumidifier.



9 Please clean the filter every two weeks. Do not use hot water above 104°F, alcohol, gasoline or toluene.



10 When using the hose to drain continuously, please place the hose horizontally and make sure it is even and not winded.



11 After cleaning the filter, please do not dry it under direct sunlight to prevent it from deforming.



12 Before moving or carrying the machine around, please empty the water tank first.

# German instructions [Deutsche Anleitung]

Page 13-24

## INHALT

Inhalt	-----	Page 13
Vor Der Ersten Gebrauch	-----	Page 14
Hinweis Auf Den Status Des Laufenden Kompressors	-----	Page 15
Wichtige Sicherheitshinweise	-----	Page 16
Spezifikationen	-----	Page 17
Operation Bedienfeld	-----	Page 18
Entwässerung	-----	Page 19
Pflege & Reinigung	-----	Page 20
Anzeige Der Dauerentwässerung	-----	Page 21
Empfohlene Verwendungsmethoden	-----	Page 22
Fehlersuche	-----	Page 23
Fehlersuche	-----	Page 24




### WARNUNGEN

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.



# VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

1. Das Gerät auspacken und die Rollen im Wassertank herausnehmen, dann erst die Rollen installieren.



2. Um unbeabsichtigte Schäden zu vermeiden, lassen Sie das Gerät bitte 2 STUNDEN lang aufrecht stehen, bevor Sie es an die Steckdose anschließen.

EINE FLACHE OBERFLÄCHE



## Hinweis auf den Status des laufenden Kompressors

Es ist ein normales Phänomen, dass der Kompressor und das Gebläse weiterlaufen, wenn die Umgebungsluftfeuchtigkeit den voreingestellten Wert erreicht. Das Gebläse stoppt 5 Minuten nach Erreichen der voreingestellten Luftfeuchtigkeit. Der Kompressor stoppt, wenn die Luftfeuchtigkeit 4% unter der voreingestellten Luftfeuchtigkeit liegt, und startet automatisch, wenn die Luftfeuchtigkeit 4% über der voreingestellten Luftfeuchtigkeit liegt. Das Design der Rücklaufdifferenz mit einem Fehlerbereich von 4% dient dem besseren Schutz und der Verlängerung der Lebensdauer des Geräts.

## Hinweis zur Erkennung eines vollen Tanks



1. Es kann sich noch etwas Restwasser in der Wasserauffangwanne befinden, während die Anzeige für den vollen Tank leuchtet. Bitte warten Sie einige Minuten, bevor Sie den Wassertank herausnehmen.
2. 5 Minuten lang läuft das Gebläse weiter, und der Kompressor schaltet sich automatisch ab, wenn die Anzeigeleuchte für einen vollen Tank leuchtet.

## ! WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Stellen Sie den Luftentfeuchter aufrecht hin und achten Sie darauf, dass um ihn herum ein Freiraum von mindestens 10 Zoll besteht.
2. Nachdem er getragen oder gekippt wurde, muss der Luftentfeuchter 2 Stunden lang ruhen, bevor er wieder benutzt wird.
3. Halten Sie Fremdkörper vom Lufteinlass und -auslass fern.
4. Bitte schalten Sie den Luftentfeuchter aus und entleeren Sie den Wassertank, bevor Sie ihn transportieren.
5. Reinigen Sie den Luftentfeuchter nicht mit schädlichen Chemikalien oder anderen brennbaren Reinigungsmitteln.
6. Bitte schalten Sie den Luftentfeuchter aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn er nicht mehr funktioniert.
7. Wenn das Netzkabel kaputt ist, kontaktieren Sie uns bitte sofort unter [service-eur@humsure.com](mailto:service-eur@humsure.com). Wir werden Ihnen einen kostenlosen Ersatz oder eine volle Rückerstattung senden.

## DETAILS ZUM PRODUKT

- |                        |  |
|------------------------|--|
| ① Luftauslass          | ⑥ Kontinuierliche Entwässerungsöffnung |
| ② Netzkabel            | ⑦ Lufteinlass                          |
| ③ Bedienfeld           | ⑧ Wassertank                           |
| ④ Handgriff            | ⑨ Nachlauf                             |
| ⑤ Einlassgitter/Filter |  |



## SPEZIFIKATIONEN

Mode II Nr:	AP16-2018EE
Nennspannung:	220-240V~
Nennfrequenz:	50HZ
Nenneingangsleistung:	230W
max.Eingangsleistung:	270W
Nenneingangsleistung:	1.28A
max.Eingangsstrom:	1.40A
Schalldruckpegel:	≤48dB(A)
Kältemittelfüllung:	R290/65g
Reingewicht:	10.8Kg

# OPERATION BEDIENFELD



**TROCKNEN**

Drücken Sie “”, um den Trocknungsmodus zu starten, der standardmäßig auf den CO-Status und eine hohe Gebläsegeschwindigkeit eingestellt ist. Die Luftfeuchtigkeit und die Gebläsedrehzahl können in diesem Modus nicht eingestellt werden.



**IONISATOR**

Drücken Sie “”, um die Funktion zu starten und die durch elektromagnetische Wellen erzeugten Schadstoffe zu entfernen. Das Symbol leuchtet auf



**TIMER**

Drücken Sie “”, um die automatische 24-Stunden-Start-/Stoppfunktion einzustellen. Das Symbol leuchtet auf. Wenn der Luftentfeuchter eingeschaltet ist, drücken Sie auf , um die Auto-Stopp-Funktion zu starten. Wenn der Luftentfeuchter ausgeschaltet ist, drücken Sie auf , um die automatische Startfunktion zu aktivieren. Ändern Sie die Zeiteinstellung in 1-Stunden-Schritten, bis zu 24 Stunden.

Drücken Sie “”, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit einzustellen (RH 40%-80%) oder CO (Dauerbetrieb), der digitale Bildschirm zeigt die voreingestellte Luftfeuchtigkeit an. , der digitale “” Bildschirm zeigt die aktuelle Temperatur an. **FEUCHTIGKEIT**



**SPEED**

Drücken Sie “”, um die Geschwindigkeit des Luftstroms zwischen hoch, mittel und niedrig umzuschalten; die entsprechende Anzeigelampe "H/M/L" leuchtet synchron auf.



**EIN/AUS**

Drücken Sie “”, um die Geschwindigkeit des Luftstroms zwischen hoch, mittel und niedrig umzuschalten; die entsprechende Anzeigelampe "H/M/L" leuchtet synchron auf.

● **Voller Tank**  
**FULL** Anzeigelampe

● **Frostentfernung**  
**ENTFROSTEN** Anzeigelampe

H M L **Luftstromgeschwindigkeit**  
● ● ● **Anzeigelampen**



Frostentfernungsfunktion: Automatische Erkennung von Frost und automatische Abtaufunktion, um eine optimale Entfeuchtungsleistung zu gewährleisten; die Kontrollleuchte "DEFROST" leuchtet auf, wenn das Gerät funktioniert.

Erkennung eines vollen Tanks: Wenn der Wassertank voll ist, schaltet sich der Luftentfeuchter zum Schutz automatisch ab. Die Kontrollleuchte "VOLL" leuchtet in Verbindung mit einem 5-sekündigen Alarmton auf.


Kompressor-Abschaltenschutz: Um Schäden am Kompressor zu vermeiden, ist der Luftentfeuchter so konzipiert, dass der Kompressor innerhalb von 3 Minuten nach dem Abschalten nicht wieder in Betrieb genommen werden kann.

## ENTWÄSSERUNG


Für die Entwässerung stehen zwei Methoden zur Verfügung.

### 01 Manuelle Entwässerung

Wenn der Tank voll ist, schlägt der Luftentfeuchter Alarm und schaltet sich automatisch ab, und die Kontrollleuchte "FULL" leuchtet auf. Es wird empfohlen, das Wasser im Tank auszugießen.




1 Nehmen Sie den Tank vorsichtig heraus.




2 Entleeren Sie den Tank und setzen Sie ihn wieder ein (wenn sich der Tank nicht in der richtigen Position befindet, leuchtet die Kontrollleuchte weiter).

### 02 Kontinuierliche Entwässerung (optional)



1 Wassertank herausnehmen und auf den Ablaufstutzen achten.



2 Stecken Sie den langen Schlauch in den Ablaufstutzen. Setzen Sie dann den Wassertank wieder in den Luftentfeuchter ein und halten Sie den Schlauch nach unten, um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu gewährleisten.

## PFLEGE & REINIGUNG



Achtung:

Lassen Sie das Gerät vor der Wartung oder dem Waschen ausgesteckt.

1. Reinigen Sie den Luftentfeuchter bitte, nachdem Sie ihn 1 Stunde lang ausgeschaltet haben.
2. Verwenden Sie zur Reinigung des Luftentfeuchters ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch.
3. Verwenden Sie bitte keine flüchtigen Chemikalien, Benzin, Waschmittel, chemisch behandelte Stoffe oder andere Reinigungslösungen, die für den Luftentfeuchter schädlich sein können.
4. Bitte waschen Sie den Luftentfeuchter nicht mit direktem Wasser.

## LAGERUNG


Wenn Sie den Luftentfeuchter über einen längeren Zeitraum nicht benötigen, sollten Sie ihn wie folgt lagern:

1. Schalten Sie den Luftentfeuchter aus, unterbrechen Sie die Stromzufuhr und sortieren Sie das Netzkabel aus.
2. Entleeren Sie den Wassertank und halten Sie ihn trocken.
3. Reinigen Sie den Filter und trocknen Sie ihn.
4. Stellen Sie den Luftentfeuchter weg und stellen Sie ihn an einen Ort, der nicht der Sonne ausgesetzt ist.


## ANZEIGE DER DAUERENTWÄSSERUNG

### Falsche Verwendungsmethoden

- 1 Bei einer U- oder V-Form zwischen zwei Schlauchenden kann die zunehmende Wasseransammlung in der Senke den Wasserabfluss in den Wasserauffangbehälter verhindern. Dies führt schließlich zu einem Rückstau in den Wassertank oder zu einem Wasseraustritt aus anderen unteren Teilen des Geräts.



- 2 Wenn zwischen dem Schlauchauslass und dem Wasserauffangbehälter kein Platz ist, kann der zunehmende Wasserdruck, der durch den steigenden Wasserstand verursacht wird, dazu führen, dass das Wasser nicht aus dem Gerät abfließt. Dies führt schließlich zu einem Rückfluss in den Wassertank oder zu einem Wasseraustritt aus anderen unteren Teilen des Geräts.




Kein Abstand zwischen Schlauchauslass und Behälter


## Empfohlene Verwendungsmethoden

❶ Diese Methode ist für externe Wasserauffangbehälter geeignet, bitte beachten Sie Folgendes:

1. Halten Sie den Schlauch nach unten.
2. Versichern Sie sich, dass der Abfluss des Geräts immer höher ist als der maximale Wasserstand des Wasserauffangbehälters, sonst kann das Wasser zurückfließen.
3. Versichern Sie sich, dass der Höhenunterschied zwischen dem Schlauchauslass und dem Abfluss des Geräts immer 5,5 Zoll beträgt, wobei der Schlauchauslass immer 5,5 Zoll niedriger sein sollte.



❷ Schließen Sie den Schlauch an das Gerät an und stecken Sie das andere Ende in den Bodenabfluss.



## FEHLERSUCHE

PROBLEME	WAHRSCHEINLICHE GRÜNDE	LÖSUNGEN
Der Luftentfeuchter funktioniert nicht.	Das Netzkabel ist nicht fest in die Steckdose eingesteckt.	Versichern Sie sich, dass das Netzkabel fest in die Steckdose eingesteckt ist
	Die Kontrollleuchte "FULL" leuchtet.	Bitte entfernen Sie das Wasser aus dem Tank oder ersetzen Sie den Tank an seiner Stelle.
	Die Raumluftfeuchtigkeit ist niedriger als eingestellt.	Bitte stellen Sie die Luftfeuchtigkeit des Geräts so ein, dass sie niedriger ist als die Luftfeuchtigkeit im Raum.
Der Entfeuchtungseffekt ist nicht offensichtlich, oder der Luftentfeuchter entfernt die Feuchtigkeit nicht.	Der Filter ist staubig.	Bitte reinigen Sie den Filter und stellen Sie sicher, dass um den Luftentfeuchter herum ein Freiraum von mindestens 10 cm vorhanden ist
	Der Einlass oder Auslass ist blockiert.	
	Türen und Fenster sind offen.	Überprüfen Sie, ob alle Türen und Fenster sicher geschlossen sind.
	Die Raumtemperatur oder Luftfeuchtigkeit ist zu niedrig.	Das ist normal.
Der Luftentfeuchter ist ziemlich laut	Die Vibration kann durch eine ungleichmäßige Platzierung verursacht werden.	Please clean the filter.
	Der Filter ist verstopft.	Bitte reinigen Sie den Filter.
Die Luftturbine funktioniert nicht.	Der Filter ist verstopft.	Bitte reinigen Sie den Filter.

### Auf dem Display erscheint "E1", "E2" oder "H1"

E1/E2	Das Bauteil im Inneren des Luftentfeuchters ist unterbrochen oder kurzgeschlossen.
H1	Die Innentemperatur ist höher als 167 °F.


🔥 Wenn Sie irgendwelche anderen Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte, um einen Ersatz oder eine volle Rückerstattung zu erhalten.

✉ Customer Service Email: [service-eur@humsure.com](mailto:service-eur@humsure.com)


# FEHLERSUCHE




1 Wenn Sie das Gerät benutzen, stellen Sie es bitte nicht auf einen weichen oder unebenen Boden, um Vibrationen und Bewegungen zu vermeiden.




2 Stecken Sie keine dünnen Stäbe oder harten Gegenstände in das Gerät, um Fehlfunktionen und Gefahren zu vermeiden.



3 Wenn Sie das Gerät benutzen, halten Sie es bitte von Heizöfen, elektrischen Wasserkochern und anderen Heizquellen fern.



4 Wenn Sie das Gerät benutzen, schließen Sie bitte Türen und Fenster, um eine optimale Feuchtigkeitsentfernung zu gewährleisten.



5 Bitte stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Geräts ab. Bei schlechter Belüftung wird der Entfeuchtungseffekt beeinträchtigt.



6 Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.



7 Wenn Sie das Gerät reinigen, benutzen Sie bitte ein feuchtes Tuch, um es vorsichtig abzuwischen. Sprühen Sie kein Wasser direkt darauf.



8 Bitte stellen Sie keine Gegenstände auf den Luftentfeuchter.



9 Bitte reinigen Sie den Filter alle zwei Wochen. Verwenden Sie kein heißes Wasser über 104 F, Alkohol, Benzin oder Toluol.



10 Wenn Sie den Schlauch zur kontinuierlichen Entleerung verwenden, legen Sie ihn bitte waagrecht und achten Sie darauf, dass er gleichmäßig und nicht gewunden ist.



11 Trocknen Sie den Filter nach der Reinigung nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, damit er sich nicht verformt.



12 Bevor Sie das Gerät bewegen oder tragen, entleeren Sie bitte zuerst den Wassertank.

# French instructions [Instructions en français] Page 25-36

## Contenu

Contenu	Page 25
Avant La Première Utilisation	Page 26
Avis Sur l'état De Fonctionnement Du Compresseur	Page 27
Consignes De Sécurité Importantes	Page 28
Spécifications	Page 29
Fonctionnement Panneau De Commande	Page 30
Drainage	Page 31
Entretien Et Nettoyage	Page 32
Avis De Drainage Continue	Page 33
Méthodes De Drainage Conseillées	Page 34
Dépannage	Page 35
Dépannage	Page 36




### AVERTISSEMENTS

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



# AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Déballez l'appareil et retirez les roulettes du réservoir d'eau. Veuillez d'abord installer les roulettes.



2. Afin d'éviter tout dommage involontaire, veuillez laisser l'appareil en position verticale pendant **2 heures** avant de le brancher. Veuillez toujours garder l'appareil en position verticale sur une surface plane pendant son utilisation.

**UNE  
SURFACE  
PLATTE**



## Avis sur l'état de fonctionnement du compresseur

C'est un phénomène normal que le compresseur et le ventilateur continuent à fonctionner lorsque l'humidité ambiante atteint l'HR prédéfinie. Le ventilateur s'arrête 5 minutes après que l'humidité relative prééglée est atteinte. Le compresseur s'arrête lorsque l'humidité ambiante est inférieure de 4 % à l'HR prédéfinie, et il démarre automatiquement lorsque le niveau d'humidité ambiante est supérieur de 4 % au niveau prédéfini. La conception de la différence de retour avec une marge d'erreur de 4 % permet de mieux protéger et de prolonger la durée de vie de l'appareil.

## Avis de détection de réservoir plein

1. Il se peut qu'il y ait un peu d'eau résiduelle dans le bac de récupération d'eau lorsque le voyant de réservoir plein est allumé. Veuillez attendre plusieurs minutes avant de retirer le réservoir d'eau.

2. Le ventilateur continuera à fonctionner pendant 5 minutes et le compresseur s'éteindra automatiquement lorsque le voyant de réservoir plein sera allumé, par mesure de protection.

Le ventilateur s'éteint automatiquement après 5 minutes de travail supplémentaires si le réservoir d'eau est toujours plein.



## ! CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Veuillez garder le déshumidificateur en position verticale pendant deux heures après l'avoir incliné.
2. Veuillez maintenir le déshumidificateur à une distance d'au moins **10 pouces** de l'environnement.
3. Placez le déshumidificateur sur une surface plane et solide.
4. Veuillez garder le déshumidificateur relié à la terre.
5. Veuillez éteindre le déshumidificateur et vider le réservoir d'eau avant de le déplacer.
6. N'éteignez pas le déshumidificateur en le débranchant directement. Appuyez plutôt sur le bouton "ON/OFF".
7. Veuillez éteindre et débrancher le déshumidificateur avant de le nettoyer.
8. N'insérez jamais votre doigt ou tout autre objet dans les grilles.
9. Ne couvrez pas la grille d'entrée et de sortie avec des chiffons ou des serviettes.
10. Faites particulièrement attention lorsque vous utilisez le déshumidificateur dans une pièce où se trouvent des nourrissons, des enfants et des personnes âgées.
11. Ne pas grimper ou s'asseoir et placer des objets lourds sur le déshumidificateur. Prenez soin d'en avertir les enfants.
12. Gardez le déshumidificateur loin des sources de chaleur et des produits chimiques.
13. N'utilisez pas le déshumidificateur dans un endroit exposé à des gaz inflammables ou des combustibles, tels que l'essence, le benzène, le diluant, etc.
14. N'utilisez pas le déshumidificateur dans un endroit où il pourrait être éclaboussé par de l'eau.
15. Ne pas sortir le réservoir d'eau pendant que le déshumidificateur fonctionne.
16. N'utilisez pas d'autres détergents pour nettoyer le déshumidificateur. Nettoyez-le plutôt avec un chiffon doux.
17. Veuillez éteindre et débrancher l'appareil s'il émet un son étrange, une odeur ou de la fumée.
18. Ne démontez pas et ne modifiez pas le déshumidificateur ou le cordon d'alimentation par vous-même. Veuillez nous contacter à l'adresse [service-eur@humsure.com](mailto:service-eur@humsure.com) immédiatement s'ils sont endommagés. Nous vous offrirons un remboursement complet ou un remplacement gratuit.

## DÉTAILS DU PRODUIT

- ❶ Sortie d'air
- ❷ Cordon d'alimentation
- ❸ Volet de commande
- ❹ Poignée
- ❺ Grille d'entrée/filtre

- ❻ sortie de drainage contin
- ❼ entrée d'air
- ❽ Réservoir d'eau
- ❾ Caster




## SPÉCIFICATIONS

Mode II Nr:	AP16-2018EE
Nennspannung:	220-240V~
Nennfrequenz:	50HZ
Nenneingangsleistung:	230W
max.Eingangsleistung:	270W
Nenneingangsleistung:	1.28A
max.Eingangsstrom:	1.40A
Schalldruckpegel:	≤48dB(A)
Kältemittelfüllung:	R290/65g
Reingewicht:	10.8Kg

## FONCTIONNEMENT PANNEAU DE COMMANDE




TROCKNEN

Appuyez sur "  " pour lancer le mode de séchage. Ce mode est réglé par défaut sur l'état CO et la vitesse élevée du ventilateur. Le niveau d'humidité et la vitesse du ventilateur ne peuvent pas être réglés dans ce mode.




IONISATOR



Appuyez sur "  " pour lancer la fonction et éliminer les substances nocives créées par les ondes électromagnétiques. L'icône s'allume.




TIMER

Appuyez sur "  " pour prédéterminer l'interrupteur d'arrêt/départ automatique de 24 heures. L'icône s'allume.

Lorsque le déshumidificateur est en marche, appuyez sur cette touche pour lancer la fonction d'arrêt automatique. Lorsque le déshumidificateur est éteint, appuyez sur cette touche pour lancer la fonction de démarrage automatique. Modifiez la programmation par incréments d'une heure, jusqu'à 24 heures.

Appuyez sur "  " pour régler l'humidité souhaitée (RH40%-80%) ou CO (fonctionnement continu), l'écran numérique affiche l'humidité pré-réglée. Appui long "  " l'écran numérique affiche la température actuelle.



FEUCHTIGKEIT



GESCHWINDIGKEIT

Appuyez sur "  " pour changer la vitesse du flux d'air entre haute, moyenne et basse.

Le témoin lumineux "H/M/L" correspondant s'allume de manière synchrone.

Branchez le cordon d'alimentation, et le son de l'alarme indique que l'appareil est prêt.

Appuyez sur "  " pour allumer / éteindre le déshumidificateur. L'icône s'allume.



EIN/AUS

● Réservoir complet  
FULL Voyant lumineux

● Dégivrage  
DEFROST Voyant lumineux

H M L Vitesse du débit  
Voyant lumineux

**Fonction de dégivrage :** Détection automatique du givre et fonction de dégivrage automatique pour assurer des performances optimales de déshumidification. Le témoin lumineux "DEFROST" s'allume lorsqu'il fonctionne.

**Détection de réservoir plein :** Lorsque le réservoir d'eau est plein, le déshumidificateur s'arrête automatiquement par mesure de protection. Le témoin lumineux "VOLL" s'allume en même temps qu'un "bip" d'alarme de 5 secondes.

**Protection contre l'arrêt du compresseur :** Pour éviter tout dommage au compresseur, le déshumidificateur est conçu pour interdire la reprise du fonctionnement du compresseur dans les 3 minutes suivant son arrêt.




### DRAINAGE

Vous avez le choix entre deux méthodes de drainage.

#### 01 Drainage manuel

Lorsque le réservoir est plein, le déshumidificateur déclenche une alarme et s'arrête automatiquement. Pendant ce temps, le témoin lumineux "VOLL" s'allume. Il est conseillé de verser l'eau contenue dans le réservoir.




1 Retirez délicatement le réservoir.




2 Videz le réservoir et remettez-le en place si le réservoir n'est pas dans la bonne position, le témoin lumineux restera allumé.

#### 02 Drainage continu (en option)



1 Sortez le réservoir d'eau pour trouver la sortie de drainage continu.



2 Insérez le long tuyau dans la sortie de drainage continu. Remettez ensuite le réservoir d'eau dans le déshumidificateur. Maintenez le tuyau vers le bas pour assurer un drainage correct.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE



### Attention :

Maintenez la machine débranchée avant de l'entretenir ou de la laver.

1. Veuillez nettoyer le déshumidificateur après l'avoir éteint pendant 1 heure.
2. Veuillez utiliser un chiffon légèrement humide pour nettoyer le déshumidificateur.
3. N'utilisez pas de produits chimiques volatils, d'essence, de détergents, de tissus traités chimiquement ou d'autres solutions de nettoyage, qui pourraient endommager le déshumidificateur.
4. Ne lavez pas le déshumidificateur directement à l'eau.

## STOCKAGE


Si vous n'avez pas besoin d'utiliser le déshumidificateur pendant une longue période, veuillez le ranger de la manière suivante :

1. Eteignez le déshumidificateur, coupez le courant et triez le cordon d'alimentation.
2. Videz le réservoir d'eau et gardez-le au sec.
3. Nettoyez le filtre et séchez-le.
4. Rangez le déshumidificateur dans un endroit frais et sec.

## AVIS DE DRAINAGE CONTINU


### Mauvaises méthodes de drainage

❶ S'il y a une forme en U ou en V entre deux extrémités du tuyau, l'accumulation croissante d'eau dans la vallée peut empêcher l'eau de s'écouler vers le récipient collecteur d'eau. Cela conduit finalement à un reflux vers le réservoir d'eau ou à une fuite d'eau provenant d'autres parties inférieures de l'appareil.



❷ S'il n'y a pas d'espace entre la sortie du tuyau et le récipient collecteur d'eau, l'augmentation de la pression de l'eau causée par l'élévation du niveau d'eau peut entraîner une défaillance de l'évacuation de l'appareil.

Cela peut entraîner un reflux vers le réservoir d'eau ou une fuite d'eau dans d'autres parties inférieures de l'appareil.




Il n'y a pas d'espace entre la sortie du tuyau et le réservoir.

## Méthodes de drainage conseillées


### 1 Cette méthode est applicable pour un récipient externe de collecte d'eau, veuillez noter ce qui suit :

1. Maintenez le tuyau vers le bas.
2. Veillez à ce que la sortie de drainage de l'appareil soit toujours plus haute que le niveau d'eau maximal du récipient collecteur d'eau, sinon l'eau risque de refluer.
3. Assurez-vous qu'il y a toujours une différence de hauteur de 5,5 pouces entre la sortie du tuyau et la sortie de drainage de l'appareil. La sortie du tuyau doit toujours être plus basse de 5,5 pouces.



### 2 Cette méthode est applicable pour les siphons de sol.

Raccordez solidement le tuyau à l'appareil et placez l'autre extrémité dans le siphon de sol.



## DÉPANNAGE

PROBLÈMES	RAISONS PROBABLES	SOLUTIONS
Le déshumidificateur ne fonctionne pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas fermement branché dans la prise.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché dans la prise.
	Le témoin lumineux "FULL" est allumé.	Veillez retirer l'eau du réservoir ou remplacer le réservoir à sa place.
	L'humidité ambiante est inférieure au réglage.	Veillez réinitialiser le réglage de l'humidité de la machine pour qu'il soit inférieur à l'humidité de la pièce.
L'effet déshumidificateur n'est pas évident. Ou le déshumidificateur n'élimine pas l'humidité.	Le filtre est poussiéreux.	Veillez nettoyer le filtre et vous assurer qu'il y a un espace d'au moins un centimètre autour du déshumidificateur.
	L'entrée ou la sortie est bloquée.	
	Les portes et les fenêtres sont ouvertes.	Vérifiez que toutes les portes et fenêtres sont bien fermées.
	La température ou l'humidité de la pièce est trop basse.	C'est normal.
Le déshumidificateur est un peu bruyant.	La vibration peut être causée par un placement inégal.	Veillez placer la machine dans un endroit plat.
	Le filtre est bouché.	Veillez nettoyer le filtre.
La turbine à air ne fonctionne pas.	Le filtre est bouché.	Veillez nettoyer le filtre.

### L'écran affiche "E1", "E2" ou "H1".

E1/E2	Le composant à l'intérieur du déshumidificateur est en circuit ouvert ou en court-circuit.
H1	La température intérieure est supérieure à 167F.


**Si vous avez d'autres problèmes, veuillez nous contacter pour obtenir un remplacement ou un remboursement complet.**

✉ Courriel du service clientèle : [service-eur@humsure.com](mailto:service-eur@humsure.com)


# DÉPANNAGE




1 Lorsque vous utilisez la machine, veuillez ne pas la poser sur un sol mou ou inégal pour éviter les vibrations et les mouvements.




2 N'insérez pas de tiges fines ou d'objets durs dans la machine pour éviter les dysfonctionnements et les dangers.



3 Lorsque vous utilisez l'appareil, tenez-le éloigné de tout fourneau, bouilloire électrique ou autre source de chaleur.



4 Lorsque vous utilisez la machine, veuillez fermer les portes et les fenêtres pour obtenir un effet optimal d'élimination de l'humidité.



5 Ne placez pas d'objets autour de l'appareil. L'effet de déshumidification sera affecté si la ventilation est mauvaise.



6 Veuillez débrancher la machine de la source d'alimentation si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.



7 Lorsque vous nettoyez la chine, veuillez utiliser un chiffon humide pour l'essuyer doucement. Ne pulvérisez pas d'eau directement sur la machine.



8 Veuillez ne pas poser d'objets sur le déshumidificateur.



9 Veuillez nettoyer le filtre toutes les deux semaines. N'utilisez pas d'eau chaude au-dessus de 104 F, d'alcool, d'essence ou de toluène.



10 Lorsque vous utilisez le tuyau pour vidanger en continu, veuillez placer le tuyau horizontalement et vous assurer qu'il est régulier et non enroulé.



11 Après avoir nettoyé le filtre, veuillez ne pas le sécher à la lumière directe du soleil pour éviter qu'il ne se déforme.



12 Avant de déplacer ou de transporter la machine, veuillez d'abord vider le réservoir d'eau.

# Spanish instructions

## [Instrucciones en español] Page 37-48

### CONTENIDO

Contenido	Page 37
Antes Del Primer Uso	Page 38
Avviso Del Stato Di Funzionamento Del Compressore	Page 39
Instrucciones Importantes De Seguridad	Page 40
Especificaciones	Page 41
Funcionamiento Panel De Control	Page 42
Drenaje	Page 43
Cuidado Y Limpieza	Page 44
Aviso De Drenaje Continuo	Page 45
Métodos De Drenaje Aconsejados	Page 46
SoluciÓN De Problemas	Page 47
SoluciÓN De Problemas	Page 48




### ADVERTENCIAS

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.



## ANTES DEL PRIMER USO

1. Desembale el aparato y saque las ruedas del depósito de agua. Instale primero las ruedas.



2. Para evitar daños accidentales, deje el aparato en posición vertical durante **2 HORAS** antes de enchufarlo. Por favor, mantenga siempre el aparato en posición vertical sobre una superficie plana durante su uso.

UNA  
SUPERFICIE  
PLANA



### Hinweis auf den Status des laufenden Kompressors

Es ist ein normales Phänomen, dass der Kompressor und das Gebläse weiterlaufen, wenn die Umgebungsluftfeuchtigkeit den voreingestellten Wert erreicht. Das Gebläse stoppt 5 Minuten nach Erreichen der voreingestellten Luftfeuchtigkeit. Der Kompressor stoppt, wenn die Luftfeuchtigkeit 4% unter der voreingestellten Luftfeuchtigkeit liegt, und startet automatisch, wenn die Luftfeuchtigkeit 4% über der voreingestellten Luftfeuchtigkeit liegt. Das Design der Rücklaufdifferenz mit einem Fehlerbereich von 4% dient dem besseren Schutz und der Verlängerung der Lebensdauer des Geräts.

### Hinweis zur Erkennung eines vollen Tanks

1. Es kann sich noch etwas Restwasser in der Wasserauffangwanne befinden, während die Anzeige für den vollen Tank leuchtet. Bitte warten Sie einige Minuten, bevor Sie den Wassertank herausnehmen.
2. 5 Minuten lang läuft das Gebläse weiter, und der Kompressor schaltet sich automatisch ab, wenn die Anzeigeleuchte für einen vollen Tank leuchtet.



## ! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Por favor, mantenga el deshumidificador en posición vertical durante **2 horas** después de inclinarlo.
2. Por favor, mantenga el deshumidificador al menos a **10 pulgadas** de distancia de los alrededores.
3. Por favor, coloque el deshumidificador sobre una superficie plana y resistente.
4. Por favor, mantenga el deshumidificador conectado a tierra.
5. Por favor, apague el deshumidificador y vacíe el depósito de agua antes de moverlo.
6. No apague el deshumidificador desenchufándolo directamente. En su lugar, pulse el botón "ON/OFF".
7. Por favor apague y desenchufe el deshumidificador antes de limpiarlo.
8. Nunca introduzca el dedo u otros objetos en las rejillas.
9. No cubra la rejilla de entrada y salida con paños o toallas.
10. Preste especial atención cuando utilice el deshumidificador en una habitación con bebés, niños y ancianos.
11. No se suba ni se siente ni coloque objetos pesados sobre el deshumidificador. Tenga especial cuidado en advertir de ello a los niños.
12. Mantenga el deshumidificador alejado de fuentes de calor y de zonas con productos químicos.
13. No utilice el deshumidificador en un lugar expuesto a gases inflamables o combustibles, como gasolina, benceno, diluyente, etc.
14. No utilice el deshumidificador en lugares donde pueda ser salpicado por el agua.
15. No saque el depósito de agua mientras el deshumidificador esté funcionando.
16. No utilice otros detergentes para limpiar el deshumidificador. En su lugar, límpielo con un paño suave.
17. Por favor, apague y desconecte la alimentación si hay un sonido extraño, olor o humo.
18. No desmonte ni modifique el deshumidificador ni el cable de alimentación por su cuenta. Póngase en contacto con nosotros en [service-eur@humsure.com](mailto:service-eur@humsure.com) inmediatamente si están dañados. Le ofreceremos un reembolso completo o una sustitución gratuita.

## DETALLES DEL PRODUCTO

- 1 Salida de aire
- 2 Cable de alimentación
- 3 Panel de control
- 4 Asa
- 5 Rejilla de entrada/filtro

- 6 Salida de drenaje continuo
- 7 Entrada de aire
- 8 Depósito de agua
- 9 Ruedas




## ESPECIFICACIONES

Mode II Nr:	AP16-2018EE
Nennspannung:	220-240V~
Nennfrequenz:	50HZ
Nenneingangsleistung:	230W
max.Eingangsleistung:	270W
Nenneingangsleistung:	1.28A
max.Eingangsstrom:	1.40A
Schalldruckpegel:	≤48dB(A)
Kältemittelfüllung:	R290/65g
Reingewicht:	10.8Kg

## FUNCIONAMIENTO PANEL DE CONTROL




TROCKNEN

Pulse "  " para iniciar el modo de secado. Este modo está predeterminado en el estado CO y en la velocidad alta del ventilador. El nivel de humedad y la velocidad del ventilador no se pueden ajustar en este modo.




IONISATOR

Pulse "  " para iniciar la función y eliminar la sustancia nociva creada por la onda electromagnética. El icono se iluminará.






TIMER

Pulse "  " para predeterminar el temporizador de parada/arranque automático de 24 horas. El icono se iluminará. Cuando el deshumidificador esté encendido, pulse para iniciar la función Auto Stop. Cuando el deshumidificador esté apagado, pulse para iniciar la función de arranque automático. Cambie la temporización en incrementos de 1 hora, hasta 24 horas.




FEUCHTIGKEIT

Pulse "  " para ajustar la humedad deseada (RH40%-80%) o CO (funcionamiento continuo), la pantalla digital muestra la humedad preajustada. Pulsación larga "  " la pantalla digital muestra la temperatura actual.



GESCHWINDIGKEIT

Pulse "  " para cambiar la velocidad del flujo de aire entre alta, media y baja. El indicador luminoso "H/M/L" correspondiente se encenderá de forma sincronizada.

Enchufe el cable de alimentación, y el sonido de la alarma indica que el aparato está listo.

Pulse "  " para encender/apagar el deshumidificador. El icono se iluminará.



EIN/AUS

● Depósito lleno  
FULL Indicador luminoso

● Eliminación de escarcha  
DEFROST Indicador luminoso

H M L Velocidad del flujo de aire  
● ● ● Indicador luminoso

**Función de eliminación de escarcha:** Detección automática de escarcha y función de descongelación automática para garantizar un rendimiento óptimo en la deshumidificación. La luz indicadora "DEFROST" se iluminará cuando esté funcionando.

**Detección de depósito lleno:** Cuando el depósito de agua está lleno, el deshumidificador se apagará automáticamente para su protección. La luz indicadora "VOLL" se iluminará junto con un sonido de alarma "bip" de 5 segundos.

**Protección de corte del compresor:** Para evitar cualquier daño al compresor, el deshumidificador está diseñado para prohibir que el compresor reanude su funcionamiento en los 3 minutos siguientes a su parada.




### DRENAJE


Puede elegir entre dos métodos de drenaje.

#### 01 Drenaje Manual

Cuando el depósito se llene, el deshumidificador emitirá una alarma y dejará de funcionar automáticamente. Mientras tanto, la luz indicadora "VOLL" se encenderá. Se sugiere vaciar el agua del tanque.




1 Saque el depósito con cuidado.




2 Vacíe el depósito y vuelva a colocarlo en su sitio si el depósito no está en la posición correcta, la luz indicadora permanecerá encendida).

#### 02 Drenaje continuo (opcional)



1 Saque el depósito de agua para encontrar la salida de drenaje continuo.



2 Inserte la manguera larga en la salida de drenaje continuo. A continuación, vuelva a colocar el depósito de agua en el deshumidificador. Mantenga la manguera hacia abajo para garantizar un drenaje correcto.

## CUIDADO Y LIMPIEZA



### Atención:

Mantenga la máquina desenchufada antes de su mantenimiento o lavado.

1. Por favor, limpie el deshumidificador después de apagarlo durante 1 hora.
2. Por favor, utilice un paño ligeramente humedecido en agua para limpiar el deshumidificador.
3. Por favor, no utilice productos químicos volátiles, gasolina, detergente, tejidos procesados químicamente u otras soluciones de limpieza, que pueden ser perjudiciales para el deshumidificador.
4. No lave el deshumidificador directamente con agua.

## ALMACENAMIENTO


Si no necesita utilizar el deshumidificador durante mucho tiempo, guárdelo de las siguientes formas:

1. Apague el deshumidificador, corte la corriente y ordene el cable de alimentación.
2. Vacíe el depósito de agua y manténgalo seco.
3. Limpie el filtro y séquelo.
4. Guarde el deshumidificador en un lugar fresco y seco


## AVISO DE DRENAJE CONTINUO

### Métodos de drenaje incorrectos

- 1 Si hay una forma de u o de V entre dos extremos de la manguera, la creciente acumulación de agua en el valle puede impedir que el agua drene hacia el recipiente colector de agua. Con el tiempo, puede producirse un reflujó hacia el depósito de agua o una fuga de agua de otras partes inferiores del aparato.



- 2 Si no hay espacio entre la salida de la manguera y el recipiente colector de agua, la creciente presión del agua causada por el aumento del nivel de agua puede provocar un fallo en el drenaje del aparato. Esto puede provocar un reflujó al depósito de agua o una fuga de agua de otras partes inferiores del aparato.




No hay espacio entre la salida de la manguera y el recipiente

## Métodos de drenaje aconsejados


1 Este método es aplicable para el recipiente colector de agua externo, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Mantenga la manguera hacia abajo.
2. Asegúrese de que la salida de desagüe del aparato esté siempre más alta que el nivel máximo de agua del recipiente colector de agua o el agua podría retroceder.
3. Asegúrese de que siempre haya una diferencia de altura de 5,5 pulgadas entre la salida de la manguera y la salida de desagüe del aparato. La salida de la manguera debe estar siempre 5,5 pulgadas por debajo.



2 Este método es aplicable para el desagüe del suelo.

Conecte firmemente la manguera al aparato y coloque el otro extremo en el desagüe del suelo.



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	RAZONES PROBABLES	SOLUCIONES
El deshumidificador no funciona.	El cable de alimentación no está bien enchufado a la toma de corriente.	Asegúrese de que el cable de alimentación está bien enchufado a la toma de corriente.
	El indicador luminoso "LLENO" está encendido.	Por favor, elimine el agua del depósito o vuelva a colocar el depósito en su lugar.
	La humedad ambiente es inferior a la ajustada.	Por favor, reajuste el ajuste de humedad de la máquina para asegurarse de que es inferior a la humedad de la habitación.
El efecto deshumidificador no es evidente. O el deshumidificador no elimina la humedad.	El filtro tiene polvo.	Por favor, limpie el filtro y asegúrese de que hay al menos un espacio de 10 pulgadas alrededor del deshumidificador.
	La entrada o la salida están bloqueadas.	
	Puertas y ventanas abiertas.	Compruebe que todas las puertas y ventanas están bien cerradas.
	La temperatura o la humedad ambiente son demasiado bajas.	Esto es normal.
El deshumidificador es un poco ruidoso.	La vibración puede deberse a una colocación irregular.	Coloque la máquina en un lugar plano.
	El filtro está obstruido.	Por favor, limpie el filtro.
La turbina de aire no funciona.	El filtro está obstruido.	Por favor, limpie el filtro.

### La pantalla muestra "E1", "E2" o "H1".

E1/E2	El componente del interior del deshumidificador está en circuito abierto o cortocircuito.
H1	La temperatura interior es superior a 167F.


Si tiene cualquier otro problema, póngase en contacto con nosotros para obtener un reemplazo o un reembolso completo.

✉ Correo electrónico de atención al cliente: [service-eur@humsure.com](mailto:service-eur@humsure.com)


# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



1 Cuando utilice la máquina, por favor, no la coloque sobre suelo blando o irregular para evitar vibraciones y movimientos.




2 No introduzca varillas finas ni objetos duros en la máquina para evitar averías y peligros.



3 Cuando utilice la máquina, por favor manténgala alejada de hornos de calefacción, hervidores eléctricos y otras fuentes de calor.



4 Cuando utilice la máquina, por favor cierre puertas y ventanas para un efecto óptimo de eliminación de humedad.




5 No coloque objetos alrededor del aparato. El efecto de deshumidificación se verá afectado si la ventilación es mala.



6 Por favor, desenchufe la máquina de la fuente de alimentación si no la utiliza durante mucho tiempo.



7 Para limpiar el chine, utilice un paño húmedo. No lo rocíe directamente con agua.



8 Por favor, no coloque ningún objeto sobre el deshumidificador.



9 Limpie el filtro cada dos semanas. No utilice agua caliente por encima de 104 F, alcohol, gasolina o tolueno.



10 Cuando use la manguera para drenar continuamente, por favor coloque la manguera horizontalmente y asegúrese de que esté pareja y no enrollada.



11 Después de limpiar el filtro, por favor no lo seque bajo la luz directa del sol para evitar que se deforme.



12 Antes de mover o transportar la máquina, vacíe el depósito de agua.

# Italian instructions

[Istruzioni per l'uso in italiano] Page 49-60

## CONTENUTO

Contenuto	Page 49
Prima Del Primo Utilizzo	Page 50
Avviso Sullo Stato Di Funzionamento Del Compressore	Page 51
Prima Del Primo Utilizzo	Page 52
Specifiche	Page 53
Funzionamento Pannello Di Controllo	Page 54
Drenaggio	Page 55
Cura E Pulizia	Page 56
Avviso Di Drenaggio Continuo	Page 57
Metodi Di Drenaggio Consigliati	Page 58
Risoluzione Dei Problemi	Page 59
Risoluzione Dei Problemi	Page 60




### AVVERTENZE

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.



## PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Disimballare l'apparecchio ed estrarre le rotelle dal serbatoio dell'acqua. Installare prima le rotelle.



2. Per evitare danni involontari, lasciare l'apparecchio in posizione verticale per **2 ORE** prima di collegarlo. Durante l'uso, tenere sempre l'apparecchio in posizione verticale su una superficie piana.

**UNA  
SUPERFICIE  
PIANA**



### **Avviso sullo stato di funzionamento del compressore**

È un fenomeno normale che il compressore e la ventola continuino a funzionare quando l'umidità ambientale raggiunge l'UR preimpostata. La ventola si ferma 5 minuti dopo il raggiungimento dell'UR preimpostata. Il compressore si arresta quando l'umidità ambientale è inferiore del 4% rispetto all'UR preimpostata e si avvia automaticamente quando il livello di umidità ambientale è superiore del 4% rispetto al livello preimpostato. Il design della differenza di ritorno con un intervallo di errore del 4% consente di proteggere meglio l'apparecchio e di prolungarne la durata.

### **Avviso di rilevamento del serbatoio pieno**

1. È possibile che nella vaschetta di raccolta dell'acqua vi siano alcuni residui d'acqua mentre la spia di serbatoio pieno è accesa. Attendere alcuni minuti prima di estrarre il serbatoio dell'acqua.
2. La ventola continuerà a funzionare per 5 minuti e il compressore si spegnerà automaticamente quando la spia del serbatoio pieno è accesa. Se il serbatoio dell'acqua è ancora pieno, la ventola si spegne automaticamente dopo altri 5 minuti di lavoro.



## ! IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Tenere il deumidificatore in posizione verticale per **2 ore** dopo averlo inclinato.
2. Tenere il deumidificatore ad almeno **10 pollici** di distanza dall'ambiente circostante.
3. Posizionare il deumidificatore su una superficie piana e robusta.
4. Tenere il deumidificatore collegato a terra.
5. Spegnerne il deumidificatore e svuotare il serbatoio dell'acqua prima di spostarlo.
6. Non spegnere il deumidificatore staccando direttamente la spina. Premere invece il pulsante "ON/OFF".
7. Spegnerne e scollegare il deumidificatore prima della pulizia.
8. Non inserire mai le dita o altri oggetti nelle griglie.
9. Non coprire le griglie di aspirazione e di uscita con panni o asciugamani.
10. Prestare particolare attenzione quando si utilizza il deumidificatore in una stanza con neonati, bambini e anziani.
11. Non arrampicarsi o sedersi e non appoggiare oggetti pesanti sul deumidificatore. Prestare particolare attenzione ad avvertire i bambini.
12. Tenere il deumidificatore lontano da fonti di calore e da sostanze chimiche.
13. Non utilizzare il deumidificatore in luoghi esposti a gas infiammabili o combustibili, come benzina, benzene, diluenti, ecc.
14. Non utilizzare il deumidificatore in luoghi in cui potrebbe essere esposto a spruzzi d'acqua.
15. Non estrarre il serbatoio dell'acqua mentre il deumidificatore è in funzione.
16. Non utilizzare altri detergenti per pulire il deumidificatore. Pulirlo invece con un panno morbido.
17. Spegnerne e scollegare l'alimentazione se si avvertono suoni, odori o fumi strani.
18. Non smontare o modificare il deumidificatore o il cavo di alimentazione. Contattateci immediatamente all'indirizzo [service-eur@humsure.com](mailto:service-eur@humsure.com) in caso di danni. Vi offiremo un rimborso completo o una sostituzione gratuita.

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

- ❶ Uscita aria
- ❷ Cavo di alimentazione
- ❸ Pannello di controllo
- ❹ Maniglia
- ❺ Griglia di ingresso/filtro


- ❻ Uscita di drenaggio continuo
- ❼ Ingresso aria
- ❽ Serbatoio dell'acqua
- ❾ Rotella




## SPECIFICHE

Mode II Nr:	AP16-2018EE
Nennspannung:	220-240V~
Nennfrequenz:	50HZ
Nenneingangsleistung:	230W
max.Eingangsleistung:	270W
Nenneingangsleistung:	1.28A
max.Eingangsstrom:	1.40A
Schalldruckpegel:	≤48dB(A)
Kältemittelfüllung:	R290/65g
Reingewicht:	10.8Kg

## FUNZIONAMENTO PANNELLO DI CONTROLLO




TROCKNEN

Premere "  " per avviare la modalità di asciugatura. Questa modalità ha come impostazione predefinita lo stato CO e l'alta velocità della ventola. Il livello di umidità e la velocità della ventola non possono essere regolati in questa modalità.




IONISATOR

Premere "  " per avviare la funzione e rimuovere la sostanza nociva creata dalle onde elettromagnetiche. L'icona si accende.






TIMER

Premere "  " per predeterminare la temporizzazione di arresto/avvio automatico delle 24 ore. L'icona si accende. Quando il deumidificatore è acceso, premere per avviare la funzione di arresto automatico. Quando il deumidificatore è spento, premere per avviare la funzione di avvio automatico. Modificare la tempistica con incrementi di 1 ora, fino a 24 ore.



FEUCHTIGKEIT

Premere "  " per impostare l'umidità desiderata (RH40%-80%) o CO (funzionamento continuo); lo schermo digitale visualizza l'umidità preimpostata. Premendo a lungo "  " lo schermo digitale visualizza la temperatura attuale.



GESCHWINDIGKEIT

Premere "  " per cambiare la velocità del flusso d'aria tra alta, media e bassa. La spia "H/M/L" corrispondente si accende in modo sincrono.



EIN/AUS

Collegare il cavo di alimentazione e il suono dell'allarme indica che l'apparecchio è pronto.

Premere "  " per accendere/spegnere il deumidificatore. L'icona si accende.

● **Serbatoio pieno**  
FULL **Indicatore luminoso**

● **Rimozione del gelo**  
DEFROST **Indicatore luminoso**

H M L **Velocità del flusso d'aria**  
● ● ● **Indicatore luminoso**



**Funzione di rimozione della brina:** Rilevamento automatico della brina e funzione di sbrinamento automatico per garantire prestazioni ottimali di deumidificazione. La spia "DEFROST" si accende quando è in funzione.

**Rilevamento del serbatoio pieno:** Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, il deumidificatore si spegne automaticamente per protezione. La spia "VOLL" si accende insieme a un segnale acustico di 5 secondi.


**Protezione da spegnimento del compressore:** Per evitare danni al compressore, il deumidificatore è progettato per impedire al compressore di riprendere a funzionare entro 3 minuti dal suo arresto.

### DRENAGGIO


È possibile scegliere tra due metodi di drenaggio.

#### 01 Drenaggio manuale

Quando il serbatoio è pieno, il deumidificatore si allarma e smette di funzionare automaticamente. Nel frattempo, la spia "VOLL" si accende. Si consiglia di versare l'acqua nel serbatoio.




1 Estrarre delicatamente il serbatoio.




2 Svuotare il serbatoio e rimetterlo in posizione. Se il serbatoio non è nella posizione corretta, la spia rimane accesa).

#### 02 Drenaggio continuo (opzionale)



1 Estrarre il serbatoio dell'acqua per individuare l'uscita di drenaggio continuo.



2 Inserire il tubo lungo nell'uscita di drenaggio continuo. Quindi rimettere il serbatoio dell'acqua nel deumidificatore. Tenere il tubo verso il basso per garantire un drenaggio corretto.

## CURA E PULIZIA



### Attenzione:

Tenere la macchina scollegata prima di effettuare la manutenzione o il lavaggio.

1. Pulire il deumidificatore dopo averlo spento per 1 ora.
2. Per pulire il deumidificatore utilizzare un panno leggermente inumidito d'acqua.
3. Non utilizzare sostanze chimiche volatili, benzina, detersivi, tessuti trattati con sostanze chimiche o altre soluzioni di pulizia che potrebbero essere dannose per il deumidificatore.
4. Non lavare il deumidificatore direttamente con acqua.

## CONSERVAZIONE


Se non è necessario utilizzare il deumidificatore per lungo tempo, conservarlo nei seguenti modi:

1. Spegnerlo il deumidificatore, togliere l'alimentazione e riporre il cavo di alimentazione.
2. Svuotare il serbatoio dell'acqua e tenerlo asciutto.
3. Pulire il filtro e asciugarlo.
4. Conservare il deumidificatore in un luogo fresco e asciutto.

## AVVISO DI DRENAGGIO CONTINUO


### Metodi di drenaggio sbagliati

❶ Se tra le due estremità del tubo c'è una forma a U o a V, l'accumulo crescente di acqua nella valle può impedire all'acqua di defluire verso il recipiente di raccolta dell'acqua. Ciò può causare un riflusso verso il serbatoio dell'acqua o una perdita d'acqua da altre parti inferiori dell'apparecchio.



❷ Se non c'è spazio tra l'uscita del tubo flessibile e il recipiente di raccolta dell'acqua, l'aumento della pressione dell'acqua causato dall'innalzamento del livello dell'acqua può causare un mancato drenaggio dall'apparecchio.

Ciò può portare a un riflusso nel serbatoio dell'acqua o a una perdita d'acqua da altre parti inferiori dell'apparecchio.




Mancanza di spazio tra l'uscita del tubo e il serbatoio

## Metodi di drenaggio consigliati


### 1 Questo metodo è applicabile al serbatoio di raccolta dell'acqua esterno:

1. Tenere il tubo flessibile verso il basso.
2. Assicurarsi che l'uscita di drenaggio dell'apparecchio sia sempre più alta del livello massimo dell'acqua del recipiente di raccolta dell'acqua, altrimenti l'acqua potrebbe rifluire.
3. Assicurarsi che vi sia sempre una differenza di altezza di 5,5 pollici tra l'uscita del tubo flessibile e l'uscita di drenaggio dell'apparecchio. L'uscita del tubo flessibile deve essere sempre più bassa di 5,5 pollici.



### 2 Questo metodo è applicabile allo scarico a pavimento.

Collegare saldamente il tubo all'apparecchio e posizionare l'altra estremità sullo scarico a pavimento.



## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI	PROBABILI RAGIONI	SOLUZIONI
Il deumidificatore non funziona.	Il cavo di alimentazione non è inserito saldamente nella presa.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente inserito nella presa.
	La spia "FULL" è accesa.	Rimuovere l'acqua dal serbatoio o sostituire il serbatoio al suo posto.
	L'umidità ambientale è inferiore a quella impostata.	Si prega di reimpostare l'impostazione dell'umidità della macchina per assicurarsi che sia inferiore all'umidità della stanza.
L'effetto deumidificante non è evidente. Oppure il deumidificatore non rimuove l'umidità.	Il filtro è polveroso.	Pulire il filtro e assicurarsi che vi sia uno spazio di almeno 1 pollice intorno al deumidificatore.
	L'ingresso o l'uscita sono bloccati.	
	Porte e finestre sono aperte.	Verificare che tutte le porte e le finestre siano ben chiuse.
Il deumidificatore è un po' rumoroso.	La temperatura o l'umidità dell'ambiente sono troppo basse.	È normale.
	La vibrazione può essere causata da un posizionamento non uniforme.	Collocare l'apparecchio in un luogo pianeggiante.
La turbina dell'aria non funziona.	Il filtro è intasato.	Pulire il filtro.
	Il filtro è intasato.	Pulire il filtro.

### Il display visualizza "E1", "E2" o "H1".

E1/E2	Il componente all'interno del deumidificatore è in circuito aperto o in cortocircuito.
H1	La temperatura interna è superiore a 167F.


**In caso di altri problemi, contattateci per ottenere una sostituzione o un rimborso completo.**

✉ Servizio clienti e-mail: [service-eur@humsure.com](mailto:service-eur@humsure.com)


## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI




1 Quando si utilizza la macchina, non collocarla su terreni morbidi o irregolari per evitare vibrazioni e movimenti.




2 Non inserire aste sottili o oggetti duri nella macchina per evitare malfunzionamenti e pericoli.



3 Quando si utilizza l'apparecchio, tenerlo lontano da forni, bollitori elettrici e altre fonti di riscaldamento.



4 Quando si utilizza l'apparecchio, chiudere porte e finestre per ottenere un effetto ottimale di rimozione dell'umidità.



5 Non collocare oggetti intorno all'apparecchio. L'effetto di deumidificazione sarà compromesso da una cattiva ventilazione.



6 Se non si utilizza l'apparecchio per molto tempo, scollegarlo dalla presa di corrente.




7 Quando si pulisce il pannello, utilizzare un panno umido per strofinare delicatamente. Non spruzzare direttamente l'acqua.



8 Non appoggiare oggetti sul deumidificatore.



9 Pulire il filtro ogni due settimane. Non utilizzare acqua calda oltre i 104 F, alcol, benzina o toluene.



10 Quando si utilizza il tubo per lo scarico continuo, posizionare il tubo in orizzontale e assicurarsi che sia uniforme e non arrotolato.



11 Dopo la pulizia del filtro, non asciugarlo alla luce diretta del sole per evitare che si deformi.



12 Prima di spostare o trasportare la macchina, svuotare il serbatoio dell'acqua.

## ABOUT WARRANTY

**Q: Do you have warranty for this product?**

**A:** We strictly abide by the Amazon regulations which cover a full refund or a free replacement within 30 days if this product breaks under normal use or unintended damage. You may also get additional 1-year warranty after register your order information in our warranty system.

**Q: How can I get the additional warranty?**

**A:** Please enter [www.humsure.com/](http://www.humsure.com/) to register in HUMSURE warranty system. And we promise our team always stands behind our product, we will try our best to help you get a better experience on the product.

订单号	HS0012404006
文件名称	禾薯德国-AP16-2018EE除湿机-说明书
更新时间	2024/06/03
尺寸规格	143×210mm
材质	128g铜版纸
印刷要求	双面彩印，上油